

MySESAM.CH

# Jane<sup>®</sup> VERSION TOP 01

Diese Version reproduziert vor allem Fest Code Fernbedienungen mit einer Frequenz zwischen 433 und 868MHz sowie eine Reihe von Rolling Code Fernbedienungen.

Die Programmierung kann meistens automatisch und ohne besondere Manipulationen vor der Anlage durchgeführt werden.

Alle Rolling Code können selbständig erzeugt werden, ohne dass die Originalfernbedienung erforderlich wäre.

Diese Variante erzeugt eindeutige Fest Codes für die Frequenzen 433 und 868MH.



## FÜR ALLE KANÄLE



### NEUE FARBE!!

Hochglanz weiss, kratzfest  
cod.: JT011000-4



**DIESES VERFAHREN KANN AUCH ANGEWANDT WERDEN, UM FEST CODE FERNBEDIENUNGEN ABZUSPEICHERN.**

1. Drücken Sie gleichzeitig die beiden Tasten 1 und 2 der JANE-Fernbedienung und lassen Sie diese los, sobald die rote LED-Anzeige zu blinken beginnt. Drücken Sie nun kurz auf die Taste, welche Sie programmieren möchten und lassen Sie sie wieder los. Die LED-Anzeige blinkt jetzt schneller.
2. Legen Sie die JANE-Fernbedienung neben die Original-Fernbedienung, so wie im unteren Bild dargestellt und drücken Sie nun die gewünschte Taste der zu kopierenden fernbedienung.



3. Wenn die LED der JANE dauerhaft rot leuchtet, bedeutet dies, dass sie angelernt wurde. Lassen Sie somit die Taste von der originalen Fernbedienung wieder los.
4. Wenn dieses Verfahren mit einer Fest Code Fernbedienung durchgeführt wird, erscheint die grüne LED-Anzeige. Bei Rolling Codes erscheint jeweils die rote LED-Anzeige.

**Um eine weitere Taste zu programmieren, wiederholen Sie das oben beschriebene Verfahren.**

**AUTOMATISIERTE PROGRAMMIERUNG DES EMPFÄNGERS PER FUNK**

Dieses Verfahren muss in der Nähe des Empfängers der Anlage durchgeführt werden. Drücken Sie die beiden Tasten 1 und 3 gleichzeitig und lassen Sie diese sofort los, sobald die rote LED zu blinken beginnt. Betätigen Sie kurz die Taste, welche Sie programmieren möchten und lassen Sie sie wieder los. Die LED-Anzeige beginnt nun zu blinken, während das automatische Verfahren beginnt. Dieses dauert ungefähr 20-25 Sekunden. Anschliessend können Sie die Öffnung des Tores, den Zugang zur Garage oder die Aktivierung der Beleuchtung usw. vornehmen.

Sollte der Lernvorgang per Funk nicht möglich sein, folgen Sie bitte den Anweisungen des Herstellers des Empfängers, um eine Programmierung durchzuführen. Sobald die JANE funktioniert, kann diese genutzt werden, weitere JANE-Fernbedienungen anzulernen und zu duplizieren.



### Telecomando: **ACM**



mod: TX2 color



mod: TX2 color

### Telecomando: **ALLMATIC**



mod: B.RO 1 WN  
mod: B.RO 2 WN  
mod: B.RO 4 WN



mod: B.RO OVER



mod: FOR 4



mod: TECH 3

### Telecomando: **APRIMATIC**



mod: TR 2  
mod: TR 4



mod: TM4

### Telecomando: **DEA**



mod: MIO TR 2  
mod: MIO TR 4



mod: GOLD 289 - R2  
mod: GOLD 289 - R4



mod: GENIER W

### Telecomando: **BENINCA**



mod: TO.GO 2 WV  
mod: TO.GO 4WV



mod: T 2 WV  
mod: T 4 WV



mod: APPLE 2  
mod: APPLE 4



mod: CUPIDO 2  
mod: CUPIDO 4



mod: LOT 1 WCV  
mod: LOT 2 WCV  
mod: LOT 4 WCV



mod: IO

### Telecomando: **FAAC**



mod: RC

### Telecomando: **FADINI**



mod: JUBY SMALL



mod: JUBY 2 433  
mod: JUBY 4 433

### Telecomando: **MHOUSE**



mod: GTX 4



mod: MTX 2  
mod: MTX 4

### Telecomando: **GENIUS ADYX**



mod: ECHO TX 4



mod: TE4433H



mod: BRAVO433

### Telecomando: **GIBIDI**



mod: AU1600



mod: DOMINO



mod: AU01590  
mod: AU1680

Telecomando: **GENIUS CASALI**



mod: 433 RC A252  
mod: 433 RC A254



mod: 433 RC A252  
mod: 433 RC A254

Telecomando: **NORMSTHAL/CRAWFORD**



mod: EA433 2K  
mod: EA433 4K



mod: EA433 2KS  
mod: EA433 4KS



mod: RCU 433 2K  
mod: RCU 433 4K

Telecomando: **SEAV**



mod: BE-HAPPY RS1  
mod: BE-HAPPY RS2  
mod: BE-HAPPY RS3



mod: BE GOOD RH1  
mod: BE GOOD RH2  
mod: BE GOOD RH3



mod: BE GOOD RS1  
mod: BE GOOD RS2  
mod: BE GOOD RS3

Telecomando: **PUJOL**



mod: VARIO  
mod: MARTE

Telecomando: **V2**



mod: BTXC4.2



mod: PHOX 2  
mod: PHOX 4



mod: HANDY 2  
mod: HANDY 4



mod: TRC4



mod: PHOENIX 2  
mod: PHOENIX 4



mod: MT 4

Telecomando:  
**MOOVO**

Telecomando: **O&O**



mod: 306



mod: R4-2 433



mod: R8-2 433



mod: TX1 RX  
433

Telecomando:  
**NICE SMILO**



mod: SMILO

Telecomando:  
**WAYNE DALTON**



mod: E2F PUSH600

Telecomando: **NOVOFERM**



mod: MNHS  
433-2



mod: MTR-43-2



mod:  
NOVOTRON  
502 MAX43-2



mod: NOVOTRON  
512 MIX 43 2



mod: NOVOTRON  
512 MIX 43 2



mod: TORMATIC  
MCHS43-2



### DIESES VERFAHREN GILT FÜR DIE PROGRAMMIERUNG VON Handsendern MIT FM-MODULATION.

1. Drücken Sie die beiden Tasten 3 und 4 der Fernbedienung JANE gleichzeitig und lassen Sie diese los, sobald die rote LED-Anzeige zu blinken beginnt.
2. Drücken Sie nun kurz auf die Taste, welche Sie programmieren möchten und lassen Sie sie wieder los. Die LED-Anzeige blinkt jetzt schneller.
3. Legen Sie die JANE-Fernbedienung neben die Original-Fernbedienung, so wie im unteren Bild dargestellt und drücken Sie nun die gewünschte Taste.



4. Wenn die LED der JANE dauerhaft rot leuchtet, bedeutet dies, dass sie angelernt wurde. Lassen Sie somit die Taste von der originalen Fernbedienung wieder los.

### AUTOMATISIERTE PROGRAMMIERUNG DES EMPFÄNGERS PER FUNK

Dieses Verfahren muss in der Nähe des Empfängers der Anlage durchgeführt werden.

Drücken Sie die beiden Tasten 1 und 3 gleichzeitig und lassen Sie diese sofort los, sobald die rote LED zu blinken beginnt. Betätigen Sie kurz die Taste, welche Sie programmieren möchten und lassen Sie sie wieder los. Die LED-Anzeige beginnt nun zu blinken, während das automatische Verfahren beginnt. Dieses dauert ungefähr 20-25 Sekunden.

Anschließend können Sie die Öffnung des Tores, den Zugang zur Garage oder die Aktivierung der Beleuchtung usw. vornehmen.

Sollte der Lernvorgang per Funk nicht möglich sein, folgen Sie bitte den Anweisungen des Herstellers des Empfängers, um eine Programmierung durchzuführen.

Sobald die JANE funktioniert, kann diese genutzt werden, weitere JANE-Fernbedienungen anzulernen und zu duplizieren.

**ACHTUNG! Die Speicherung für SOMMER-Modelle kann nur durchgeführt werden, wenn man direkt auf dem Empfänger arbeitet.**

#### Fernbedienung: CARDIN



mod: S437TX 2  
mod: S437TX 4



mod: S449 QZ 2  
mod: S449 QZ 4

#### Fernbedienung: SOMMER



mod: 4022 434  
mod: 4025 868



mod: 4013 434 2  
mod: 4014 434 4  
mod: 4026 868 2  
mod: 4020 868 4

### DIESES VERFAHREN GILT FÜR BFT-MODELLE

Bei älteren Modellen wird die Programmierung mittels der sogenannten „Hidden Button Funktion“ durchgeführt, welche durch Betätigung der Taste auf der Rückseite erfolgt, während bei neueren Modellen die Programmierung durch das gleichzeitige Drücken der Tasten 1 und 2 erfolgt.

1. Drücken Sie gleichzeitig die beiden Tasten 1 und 2 der JANE und lassen Sie diese los, sobald die rote LED-Anzeige zu blinken beginnt. Drücken Sie nun kurz auf die Taste, welche Sie programmieren möchten und lassen Sie sie wieder los. Die LED-Anzeige blinkt jetzt schneller.

2. Legen Sie die JANE neben die originale Fernbedienung wie im unteren Bild gezeigt und übertragen Sie den Quellcode durch die verborgene Taste Funktion. Lassen Sie diese wieder los, sobald die LED-Anzeige der JANE dauerhaft rot leuchtet.



3. Sobald die LED-Anzeige der JANE blinkt, drücken Sie die Taste, welche Sie programmieren möchten.

4. Wenn die LED der JANE wieder dauerhaft rot leuchtet, bedeutet dies, dass sie angelernt wurde. Lassen Sie nun die Taste von der Original-Fernbedienung wieder los.

### AUTOMATISIERTE PROGRAMMIERUNG DES EMPFÄNGERS PER FUNK

Drücken Sie die beiden Tasten 1 und 3 gleichzeitig und lassen Sie diese sofort wieder los. Die rote LED-Anzeige beginnt zu blinken. Die LED-Anzeige beginnt nun zu blinken, während das automatische Verfahren beginnt. Dieses dauert ungefähr 20-25 Sekunden.

Anschließend können Sie die Öffnung des Tores, den Zugang zur Garage oder die Aktivierung der Beleuchtung usw. vornehmen.

Sollte der Lernvorgang per Funk nicht möglich sein, folgen Sie bitte den Anweisungen des Herstellers des Empfängers, um eine Programmierung durchzuführen.

Sobald die JANE funktioniert, kann diese genutzt werden, weitere JANE-Fernbedienungen anzulernen und zu duplizieren.

Um den Quellcode durch die verborgene Taste-Funktion zu übertragen, drücken Sie die Tasten 2 und 4 gleichzeitig und dann lassen diese wieder los. Die rote LED-Anzeige beginnt nun zu blinken. Drücken Sie anschließend die gewünschte Taste.

### LISTE DER ORIGINAL-FERNBEDIENUNGEN FÜR VERFAHREN 03

#### Fernbedienung: BFT



mod: MITTO 2M  
mod: MITTO 4M



mod: TRC 1  
mod: TRC 2  
mod: TRC 4



mod: RB



mod: GHIBLI



mod: B RCB02  
mod: B RCB04



mod: KLEIO TX2  
mod: KLEIO TX4



### DIESES VERFAHREN GILT FÜR DIE MODELLE FAAC-GENIUS-KILO

Vergewissern Sie sich, dass Sie der Master sind: Überprüfen Sie dies indem Sie eine der Tasten drücken und die LED-Anzeige zuerst blinkt und dann eingeschaltet bleibt.

Um den Quellcode durch die verborgene Taste-Funktion zu übertragen, drücken Sie die Tasten 1 und 2 gleichzeitig und lassen diese wieder los, sobald die rote LED-Anzeige zu blinken beginnt. Anschliessend drücken Sie die gewünschte Taste.

1. Drücken Sie die beiden Tasten 1 und 2 der JANE gleichzeitig und lassen diese los, sobald die rote LED-Anzeige zu blinken beginnt. Drücken anschliessend jene Taste kurz, welche Sie programmieren möchten. Die LED-Anzeige blinkt jetzt schneller.

2. Legen Sie die JANE neben die Original-Fernbedienung wie im Bild gezeigt und übertragen Sie den Quellcode durch

**die verborgene Taste-Funktion. Lassen Sie diese wieder los, sobald die LED-Anzeige der JANE dauerhaft rot leuchtet.**

3. Wenn die LED-Anzeige der JANE blinkt, drücken Sie die Taste, welche programmieren möchten.

4. Wenn die LED-Anzeige der JANE wieder dauerhaft rot leuchtet, bedeutet dies, dass sie angelernt wurde. Lassen Sie danach die Taste von der Original-Fernbedienung wieder los.

**Die JANE funktioniert vor der Anlage, wenn man zweimal die programmierte Taste drückt.**

**Sobald die JANE funktioniert, kann man sie verwenden, um weitere zu duplizieren.**

Um den Quellcode durch die verborgene Taste-Funktion zu übertragen, drücken Sie die beiden Tasten 2 und 4 gleichzeitig und dann lassen sie wieder los. Die rote LED-Anzeige beginnt zu blinken. Drücken Sie nun die zu programmierende Taste



### LISTE DER ORIGINAL-FERNBEDIENUNGEN FÜR VERFAHREN 04

#### Fernbedienung: FAAC



mod: T2 433-SLH  
mod: T4 433-SLH



mod: T2 868-SLH



mod: T4 868-SLH



mod: XT2 433 SLH  
mod: XT4 433 SLH



mod: XT2 868 SLH  
mod: XT4 868 SLH

#### Fernbedienung: GENIUS AMIGO



mod: GOLD 2  
mod: GOLD 4



mod: JA 332  
mod: JA 334



mod: KILO TX 2  
mod: KILO TX 4



DIESES VERFAHREN KOMMT ZUR ANWENDUNG, WENN KEINE ORIGINAL HANDSENDER MEHR VORHANDEN SIND

Drücken Sie die beiden Tasten 2 und 3 der JANE gleichzeitig und lassen Sie diese wieder los, sobald die rote LED zu blinken beginnt. Drücken Sie mehrfach (N) auf die Taste, welche Sie programmieren möchten (N = Anzahl gemäss Tabelle). Sobald Sie fertig sind, blinkt die LED-Anzeige schnell und leuchtet anschliessend dauerhaft rot. Dadurch bestätigt sie den erfolgreichen Betrieb.

N 1	BFT	N 13	MHOUSE/MOOVO
N 2	NICE SMILO	N 14	SEAV 433
N 3	APRIMATIC	N 15	SEAV 868
N 4	BENINCA/ALLMATIC	N 16	ACM
N 5	DEA	N 17	GENIUS/ADYX
N 6	GIBIDI	N 19	CARDIN
N 7	FADINI	N 20	GENIUS BRAVO
N 8	FAAC RC	N 21	NORMSTAHL/CRAWFORD
N 9	1 SOMMER 434	N 22	PUJOL
N 10	2 SOMMER 434	N 23	V2 433 MHz
N 11	1 SOMMER 868	N 24	V2 868 MHz
N 12	2 SOMMER 868	N 25	O&O 433 MHz
		N 26	O&O 868 MHz
		N 27	NOVOFERM/TORMATIC/WAYNE DALTON

DURCH DIESE FUNKTION KANN MAN FÜR JEDEN EINZELNEN KANAL EINEN EINDEUTIGEN RANDOM CODE ERZEUGEN.

Drücken Sie die beiden Tasten 1 und 4 gleichzeitig und lassen Sie diese los, sobald die rote LED-Anzeige zu blinken beginnt. Drücken Sie anschliessend mehrfach (N) die Taste, welche Sie programmieren möchten (N = Anzahl gemäss Tabelle). Sobald Sie fertig sind, blinkt die grüne LED-Anzeige schnell und leuchtet anschliessend dauerhaft rot. Dadurch bestätigt sie den erfolgreichen Betrieb.

Wenn der erzeugte Code ein Fest-Code ist, erscheint die grüne LED-Anzeige

N 1	HT 12 433
N 2	HT 12 868
N 3	HT 24 433
N 4	HT 24 868
N 5	CHAMBERLAIN TRINARI 433 BILLION CODE

### Verborgene TASTE-FUNKTION

Um den Quellcode durch die verborgene Taste-Funktion zu übertragen, drücken Sie die Tasten 2 und 4 gleichzeitig und dann lassen diese wieder los. Die rote LED-Anzeige beginnt zu blinken. Anschliessend drücken Sie die funktionierende Taste.

# Jane<sup>®</sup> VERSION TOP 02

Es ist möglich, Fest Code- und eine Reihe von Rolling Code-Fernbedienungen mit einer Frequenz zwischen 433 und 868 MHz zu duplizieren.

**Die Programmierung kann meistens automatisch und ohne besondere Manipulationen vor der Anlage durchgeführt werden.**

Alle Rolling Code Fernbedienungen können selbst erzeugt werden, ohne dass Sie dazu ein Original benötigen.

Sie erzeugt eindeutige Fest-Codes und Random-Codes mit Frequenzen von 433 bis 868MHz.



## FÜR ALLE KANÄLE



### NEUE FARBE!!

Hochglanz weiss kratzfest  
cod.: JT021000-4



JT02001-4



JT02002-4



JT02003-4



JT02005-4



JT02006-6



JT02007-4



JT02008-4



JT02009-4



JT02000-4



### DIESES VERFAHREN DIENT DAZU, FEST CODE FERNBEDIENUNGEN ZU PROGRAMMIEREN

1. Drücken Sie die beiden Tasten 1 und 2 der JANE gleichzeitig und dann lassen Sie diese los, sobald die rote LED-Anzeige zu blinken beginnt. Drücken Sie die Taste kurz, welche Sie speichern möchten. Die LED-Anzeige blinkt schneller.

2. Legen Sie die JANE neben die Original- Fernbedienung wie im Bild gezeigt und drücken Sie die gewünschte Taste.



3. Wenn die LED-Anzeige der JANE dauerhaft rot leuchtet, bedeutet dies, dass sie angelernt wurde. Lassen Sie nun die Taste von der originalen Fernbedienung wieder los.

4. Wenn das Verfahren mit Fix Code Fernbedienung durchgeführt wird, leuchtet die gespeicherte Taste mit der grünen LED-Anzeige, ansonsten mit der roten LED-Anzeige.

Um eine weitere Taste zu programmieren, wiederholen Sie das ganze Verfahren.

### AUTOMATISIERTE PROGRAMMIERUNG DES EMPFÄNGERS PER FUNK

Das Verfahren muss in der Nähe des Empfängers der Anlage durchgeführt werden.

Drücken Sie die beiden Tasten 1 und 3 gleichzeitig und lassen Sie diese sofort wieder los. Die rote LED-Anzeige beginnt zu blinken. Drücken Sie die geplante Taste kurz. Die LED-Anzeige beginnt zu blinken. Das automatische Verfahren startet und ungefähr 20-25 Sekunden.

Anschließend können Sie die Öffnung des Tores, den Zugang zur Garage oder die Aktivierung der Beleuchtung usw. vornehmen.














Sollte der Lernvorgang per Funk nicht möglich sein, folgen Sie bitte den Anweisungen des Herstellers des Empfängers, um eine Programmierung durchzuführen.

Sobald die JANE funktioniert, kann diese genutzt werden, weitere JANE-Fernbedienungen anzulernen und zu duplizieren.

*ACHTUNG! FÜR DIE MODELLE CARDIN S435 TX2 – TX4*

*BRAUCHT MAN DIE SPEICHERUNG DER AUTOMATISCHEN EMPFÄNGER NICHT DURCHZUFÜHREN, WEIL ES SCHON FUNKTIONIERT.*

### LISTE DER ORIGINAL-FERNBEDIENUNGEN FÜR VERFAHREN A

Fernbedienung: CARDIN	Fernbedienung: DOORHAN	Fernbedienung: ECOSTAR	Fernbedienung: ERONE		
					
mod: T2 433-SLH mod: T4 433-SLH	mod: T2 433-SLH mod: T4 433-SLH	mod: T2 433-SLH mod: T4 433-SLH	mod: T2 433-SLH mod: T4 433-SLH	mod: T2 433-SLH mod: T4 433-SLH	mod: T2 433-SLH mod: T4 433-SLH
Fernbedienung: SILVELOX	Fernbedienung: JCM	Fernbedienung: LIFTMASTER			
					
mod: T2 433-SLH mod: T4 433-SLH	mod: T2 433-SLH mod: T4 433-SLH	mod: 412HM	mod: 94335E	mod: 94335EML	mod: 312HM
					 mod: 371LM mod: 372LM mod: 373LM mod: 374LM

### DIESES VERFAHREN DIENT DAZU, FERNBEDIENUNGEN MIT FM-MODULATION ZU PROGRAMMIEREN

1. Drücken Sie die beiden Taste 3 und 4 der JANE gleichzeitig und dann lassen Sie diese los, sobald die rote LED-Anzeige zu blinken beginnt.
2. Drücken Sie kurz die Taste der JANE, welche Sie speichern möchten. Die LED-Anzeige blinkt schneller.
3. Legen Sie die JANE neben die originale Fernbedienung wie im Bild gezeigt und drücken Sie die gewünschte Taste.



4. Wenn die LED der JANE dauerhaft rot leuchtet, bedeutet dies, dass sie angelernt wurde. Lassen Sie nun die Taste von der originalen Fernbedienung wieder los.

### AUTOMATISIERTE PROGRAMMIERUNG DES EMPFÄNGERS PER FUNK

Das Verfahren muss in der Nähe des Empfängers der Anlage durchgeführt werden.

Drücken Sie die beiden Tasten 1 und 3 gleichzeitig und lassen Sie diese sofort los. Die rote LED-Anzeige beginnt zu blinken. Drücken Sie kurz die geplante Taste. Die LED-Anzeige beginnt zu blinken. Das automatische Verfahren startet. Dies dauert ungefähr 20-25 Sekunden. Anschliessend können Sie die Öffnung des Tores, den Zugang zur Garage oder die Aktivierung der Beleuchtung usw. vornehmen.

Sollte der Lernvorgang per Funk nicht möglich sein, folgen Sie bitte den Anweisungen des Herstellers des Empfängers, um eine Programmierung durchzuführen.

Sobald die JANE funktioniert, kann diese genutzt werden, weitere JANE-Fernbedienungen anzulernen und zu duplizieren.

#### Liste der Original-Fernbedienungen für VERFAHREN B

##### Fernbedienung: TELCOMA FM



mod: FM402  
mod: FM404



mod: EDGE 2  
mod: EDGE 4



**DIESES VERFAHREN DIENT ZUR PROGRAMMIERUNG VON FEST CODE-FERNBEDIENUNGEN**

Für die Erzeugung der Codes beachten Sie die Tabelle zur Erzeugung von Rolling Codes (siehe Seite 18).

**Liste der Original-Fernbedienungen für VERFAHREN C**

**Fernbedienung: DITEC**



mod: BXLS2



mod: BXLG4



mod: GOL4



mod: STILO-2  
mod: STILO-4



mod: CLIPPER

**Fernbedienung: NICE**



mod: VERY-VR



mod: FLO1R-S  
mod: FLO2R-S  
mod: FLO4R-S



mod: FLOR1RE  
mod: FLO2RE  
mod: FLO4RE



mod: ON1  
mod: ON2  
mod: ON4  
mod: ON9



mod: ON1E  
mod: ON2E  
mod: ON4E  
mod: ON9E



mod: INT1  
mod: INT12

**Fernbedienung: PRASTEL**



mod: MPSTP2E



mod: B FOR



mod: TC4E



mod: MPSTL2E  
mod: MPSTL4E

*Jane*

VERSION **TOP 02**

VERFAHREN DER **ROLLING CODE** ERZEUGUNG

DIESES VERFAHREN KOMMT ZUR ANWENDUNG, WENN KEINE ORIGINAL HANDSENDER MEHR VORHANDEN SIND

Drücken Sie die beiden Tasten 2 und 3 gleichzeitig und lassen diese los, sobald die rote LED-Anzeige zu blinken beginnt. Drücken Sie mehrfach (N) die Taste, welche Sie programmieren möchten (N = Anzahl gemäss Tabelle). Sobald Sie fertig sind, blinkt die LED-Anzeige schnell und leuchtet anschliessend dauerhaft rot. Dies bestätigt den erfolgreichen Betrieb.

N 1	NICE FLOR	N 9	ERONE 868
N 2	LIFMASTER 433	N 10	JMC ECO 433
N 3	LIFTMASTER 315	N 12	SILVELOX
N 4	PRASTEL	N 13	DOORHAN
N 5	KINGATES	N 14	LIFTMASTER 390
N 6	DITEC	N 15	CARDIN
N 7	TELCOMA FM	N 16	ECOSTAR
N 8	ERONE 433		

*Jane*

VERSION **TOP 02**

VERFAHREN DER **FEST CODE** ERZEUGUNG

MIT DIESER FUNKTION KÖNNEN RANDOM/EINDEUTIGE CODES FÜR JEDEN EINZELNEN KANAL ERZEUGT WERDEN

Drücken Sie die beiden Tasten 1 und 4 gleichzeitig und lassen diese los, sobald die rote LED-Anzeige zu blinken beginnt. Drücken Sie mehrfach (N) die Taste, welche Sie programmieren möchten (N = Anzahl gemäss Tabelle). Sobald Sie fertig sind, blinkt die grüne LED-Anzeige schnell und anschliessend dauerhaft rot. Dies bestätigt den erfolgreichen Betrieb.

Wenn der erzeugte Code ein Fest-Code ist, erscheint die grüne LED-Anzeige.

N 1	HT 12 433
N 2	HT 12 868
N 3	HT 24 433
N 4	HT 24 868
N 5	CHAMBERLAIN TRINARI 433 BILLION CODE

#### **Verborgene TASTE-FUNKTION**

Zur Übertragung des Quellcodes durch die verborgene Taste-Funktion drücken Sie die beiden Tasten 2 und 4 gleichzeitig und dann lassen diese sofort wieder los. Die rote LED-Anzeige blinkt. Anschliessend drücken Sie die funktionierende Taste. Der Quellcode wird nun an JANE übertragen.



# Jane VERSION TOP Q

## FERNBEDIENUNG MIT QUARZ GESTEUERTER FREQUENZ

Durch das Duplizierungsverfahren kopiert sie Fest Code mit einer Quarz Frequenz im Selbstlernvorgang. JANE Q wurde schon vom Herstellern bereits mit Quarz ausgestattet.

## DUPLIZIERUNGSVERFAHREN

1. Legen Sie die JANE und die originale Fernbedienung wie im unteren Bild gezeigt. Behalten Sie in dieser Position bis zum Ende des ganzen Verfahrens.
2. Drücken Sie die Taste der JANE, die Sie programmieren möchten, und warten Sie darauf, dass die LED zu blinken beginnt.
3. Wenn die LED der JANE blinkt, drücken Sie die funktionierende Taste der originalen Fernbedienung auch, und lassen Sie sie nicht los.
4. Wenn die LED der JANE dauerhaft leuchtet, bedeutet das, dass sie den Code gelernt hat, dann lassen Sie die Taste der JANE und der originalen Fernbedienung los.

In den meisten Fällen kann JANE den Code lernen, auch wenn die originale Fernbedienung in einem kritischen Zustand ist. Um eine neue Taste zu programmieren, wiederholen Sie das ganze Verfahren.



Originale Fernbedienung

## Versorgung Batterien 12V

### QUARZ LISTE MHz:

26.670 26.720 26.975 26.985 26.995 27.015 27.095 27.120 27.145 27.195 27.255 27.545 27.575  
27.745 29.700 29.800 29.820 29.875 30.035 30.075 30.155 30.545 30.875 30.900 30.925 30.950  
33.100 40.665 40.685

## VERFÜGBARE FARBVARIANTE MIT 2 ODER 4 KANÄLE



JQ011-2  
JQ011-4

JQ022-2  
JQ022-4

JQ033-2  
JQ033-4

JQ055-2  
JQ055-4

JQ066-2  
JQ066-4

JQ007-2  
JQ007-4

JQ088-2  
JQ088-4

JQ099-2  
JQ099-4

JQ000-2  
JQ000-4

## EMPFÄNGER

# RXJF2C

FEST CODE EMPFÄNGER  
MIT FREQUENZ 433.92 MHz

VERORSORGUNG 12-28 VAC / 12-30 VDC Mit  
digitalem Anti Störung Filter ausgestattet um  
Funkfrequenzen zu verbessern. Kompatibilität mit  
JANE F und JANE TOP 01/02

3 unabhängige Betriebsarten

- Impuls
- Schrittschalter
- Zeitgesteuert



# RXJR2C

FEST CODE EMPFÄNGER  
MIT FREQUENZ 433.92 MHz

VERORSORGUNG 12-28 VAC / 12-30 VDC  
Mit digitalem Anti Störung Filter ausgestattet  
um Funkfrequenzen zu verbessern.  
Kompatibilität nur JANE R

3 unabhängige Betriebsarten

- Impuls
- Schrittschalter
- Zeitgesteuert











**MYSESAM.CH**

Brand der Prigus GmbH

+41 41 552 00 90

INFO a t MySESAM.CH

[www.mysesam.ch](http://www.mysesam.ch)

